

PVC-Kaltschweißtechnik

Das optimale Zubehör für eine erfolgreiche Nahtversiegelung

www.mueller-pvc-naht.de

Neuerlegung



► TYP A PVC-Kaltschweißmittel

Für PVC-Bodenbeläge/PVC-Wandbeläge mit **dicht geschnittener Naht**.

Neuerlegung



► TYP T PVC-Kaltschweißpaste

Für PVC-Bodenbeläge mit **Textilrücken** und **dicht geschnittener Naht**.

Reparatur



► TYP C PVC-Kaltschweißpaste

Für PVC-Bodenbeläge/PVC-Wandbeläge mit **Fugen von 0,3 bis 4mm** sowie für PVC-Tapeten.



BOLON



VERARBEITUNGSHINWEISE

Deutsch – E 09.22

► TYP T – PVC-Kaltschweißpaste

Für PVC-Bodenbeläge mit **Textilrücken** und **dicht geschnittener Naht (Neuerlegung mit Doppelschnitt)**.

Wichtige Hinweise

UFI: 8AKJ-AU0U-8RK0-TRXJ

Nur für die Anwendung im Innenbereich geeignet!

Zur Beachtung

Bitte lesen Sie die Verarbeitungshinweise vor dem Zuschnitt und der Verlegung des PVC-Belages!

Die Bodenbelagsarbeiten müssen fach- und sachgerecht nach den Vorgaben und Empfehlungen der jeweiligen Belags- und Klebstoffhersteller erfolgen. Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen.

Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Die Produkte nur für den in dieser Arbeitsanleitung definierten Zweck verwenden!

Gefahren- und Sicherheitshinweise

Enthält: Tetrahydrofuran (75–95 %), CAS-Nr.: 109-99-9; PVC (5–25 %)



Gefahr. Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. Verursacht schwere Augenreizung. Kann die Atemwege reizen. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Kann vermutlich Krebs erzeugen. Kann explosionsfähige Peroxide bilden. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Behälter dicht verschlossen halten. Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung tragen.

Vorsorglich wird empfohlen zur Vermeidung von Hautkontakt (Spritzschutz) für Tetrahydrofuran zugelassene Schutzhandschuhe zu verwenden: z. B. Dermatril® P (Hersteller: KCL) aus Nitrilkautschuk, Kategorie III (EN 374), Stärke mind. 0,2 mm, Durchdringungszeit ca. 2 min. Diese sind erhältlich im Laborfachhandel oder Apotheken. Schutzhandschuhe sind nach einmaligem Kurzzeitkontakt zu wechseln! Einatmen von Lösungsmitteldämpfen vermeiden.

Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Bei der Verarbeitung für gute Belüftung/Frischluftzufuhr sorgen. Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. Nach Gebrauch Hände gründlich waschen.

Erste-Hilfe-Maßnahmen

Verunreinigte Kleidung sofort entfernen. Bei Gefahr der Bewusstlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage; ggf. Atemspende. Helfer auf Selbstschutz achten.

Nach Einatmen Ruhe, Frischluft, falls erforderlich ärztliche Hilfe. Nach Hautkontakt sofort mit viel Wasser und Seife gründlich abwaschen, falls erforderlich Hautarzt.

Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Nach Verschlucken: Sofort Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken. Kein Erbrechen herbeiführen, falls erforderlich ärztliche Hilfe.

Lagerung, Handhabung und Haltbarkeit

Produkte stets trocken, frostfrei und nicht über 30 °C lagern/aufbewahren. Beste Verarbeitungstemperatur 16–25 °C. Tube immer dicht verschließen und vom Falz her aufwickeln.

Die letzte Ziffer der 6-stelligen Nummer auf dem Tubenfalz gibt das Jahr, die beiden Ziffern davor den Monat der Herstellung an. Die Haltbarkeitsdauer beträgt ab dem Herstellungsdatum (siehe Tubenfalz), bei Lagerbedingungen wie oben beschrieben, 3 Jahre.

Entsorgung

Restentleerte Tuben und Verpackungen der Wiederverwertung zuführen.

Ausgehärtete Produktreste = Haus-/Gewerbeabfall.

Europäischer Abfallcode: 08 04 10

Nicht ausgehärtete Produktreste = Sonderabfall.

Europäischer Abfallcode: 08 04 09

Hersteller

Werner Müller GmbH · Rudolf-Diesel-Straße 7 · 67227 Frankenthal, Germany
Tel.: +49 (0) 62 33/37 93-0 · www.mueller-pvc-naht.de




Erklärung des Verfahrens

Die spezielle T-förmige Düse öffnet kurz den Nahtbereich und die Kaltschweißpaste wird in den gesamten Querschnitt der Naht eingebracht.

Hierbei werden die benachbarten Belagskanten von der Kaltschweißpaste benetzt, kurzzeitig angelöst und verschmelzen nach kurzer Zeit fest und dauerhaft miteinander.

Ihre Meinung ist uns wichtig!



www.mueller-pvc-naht.de/survey/

Naht-Vorbereitung

Doppelschnitt – Für professionelle Anwender



Die überlappend ausgelegten Belagsbahnen (3–5 cm) werden gleichzeitig in einem einzigen Schnitt entlang einer Metallschiene durchgeschnitten (Doppelschnittverfahren).



Nach dem Doppelschnitt sind die Schnittreste der oberen und der unteren Belagsbahn zu entfernen.



Falls der PVC-Belag nicht vollflächig auf dem Boden verklebt wird (bitte beachten Sie hierzu die Angaben der Bodenbelagshersteller), so ist der Nahtbereich mit einem geeigneten, doppelseitigen Klebeband am Unterboden zu fixieren. Die PVC-Belagsbahnen dicht aneinander liegend gut andrücken.



Ein gegenüber unserer Kaltschweißpaste und Temperatur beständiges, glattes Papierklebeband mittig auf die dicht geschnittene Naht kleben und fest auf den PVC-Bodenbelag anpressen, damit keine Kaltschweißpaste unter das Klebeband laufen und die Belagsoberfläche beschädigen kann.



Empfehlung: Verwenden Sie das durch uns getestete Klebeband (Art.-Nr. 50000) sowie zum Anpressen eine Andruckrolle (Art.-Nr. 50020).



Mit einer scharfen Klinge das Klebeband vorsichtig im Nahtbereich durchtrennen und anschließend erneut anpressen.

Doppelschnitt – Für Heimwerker



Vor dem Nahtschnitt (Doppelschnitt) auf die untere und obere Bahn im Schnittbereich ein glattes, gegenüber unserer Kaltschweißpaste und Temperatur beständiges Klebeband aufbringen. Die überlappend ausgelegten Belagsbahnen (3–5 cm) werden gleichzeitig in einem einzigen Schnitt entlang einer Metallschiene durchgeschnitten (Doppelschnittverfahren).



Wir empfehlen das durch uns getestete Klebeband (Art.-Nr. 50000).

Nach dem Doppelschnitt sind die Schnittreste der oberen und der unteren Belagsbahn zu entfernen.



Das Papierklebeband fest auf den PVC-Bodenbelag anpressen, damit keine Kaltschweißpaste unter das Klebeband laufen und die Belagsoberfläche beschädigen kann.

Empfehlung: Verwenden Sie zum Anpressen eine Andruckrolle (Art.-Nr. 50020).

Besonders stabiler Belag?



Bei wenig flexiblen PVC-Bodenbelägen (z. B. bei Objektbelägen) ermöglicht das Erwärmen des Nahtbereichs (max. 40 °C mittels Föhn oder Bügeleisen) vor der Verschweißung ein leichteres und gleichmäßigeres Führen der Düse Typ T in der Naht.

PVC-Kaltverschweißung mit TYP T

Hinweis:

Zur Vermeidung von Hautkontakt (Spritzschutz) wird vorsorglich empfohlen, für Tetrahydrofuran zugelassene Schutzhandschuhe zu verwenden.

Vorbereitung Kaltverschweißung

Vor Gebrauch Kunststoff-Reinigungsstreifen aus der T-Düse herausziehen und diese, wenn nötig, säubern. Beim Öffnen der Tube (Verschluss nach oben zeigend) ist zu beachten, dass die Kaltschweißpaste keinesfalls auf die ungeschützte Belagsoberfläche gelangt. Die Tubenkanüle mit einem sauberen Tuch abwischen, T-Düse aufschrauben und Durchfluss prüfen.

Kaltverschweißung



Arbeiten Sie immer mit beiden Händen! Halten Sie die Tube so, dass der Zeigefinger einer Hand auf der T-Düse liegt und die andere Hand die Tube hält sowie die Kaltschweißpaste dosiert.

Die aufgeschraubte T-Düse **tief** in die Naht hineindrücken, in dieser entlangfahren und so dosieren, dass eine ca. 5 mm breite Benetzung des Klebebandes erfolgt.

Abschlussarbeiten



Das Klebeband ca. 10 Minuten nach der Verschweißung schräg nach hinten abziehen. Quellungen des PVC-Belages im Nahtbereich gehen zurück. Die Naht kann nach ca. 60 Minuten begangen werden.

Das Ergebnis: Eine kaum sichtbare und wasserdichte Naht!

Reinigung der T-Düse



T-Düse unmittelbar nach Gebrauch abschrauben und Tube verschließen.

Beigelegten Kunststoff-Reinigungsstreifen der Länge nach halbieren und je ein Teil sofort in die beiden Flügel stecken.